FITNESS PRO. ALINCO

522222222115



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無筋の複製は固く煎じます。

ご使用前に必ずお読みください

この表の、ランニングマシンを1187AFR2115Jをお願い上げいたがきまして、耐におりがとうさざいました。 この複数関係条件、実製品の使用上の注意及が書待機構について弾しく記録しています。

金製品をご使用になる制には1.00でごの製製的両書をよく必需さいただけ。事故が言こらないよう。配金の専だした がってごしくお思いください。また、お問かになった思わ、必要なときにいつでも関べられるよう。すぐに取か出する場 所へ大切に関係してください。なお、本製品の心理用制度は体量90kg以下 国気使用時間30分までとなります。 (種語の強軟使情によって色を帯びた製品を治かし、故障を約止するため、また、機器を本泉くご使用いただくた め、実現を用機、例1毎時以基準を体をせてください。)

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと

曹告·注献事項

各部の名称 部材及び付属品

本体の聞き方 折りたたみ方法

殿置上の注意 ダブレットトレーの認り付け方法

表示メーターの機能

表示メーターの設定 及び操作方法

傾斜角度の調節方法 こ便用前の確認 移動方法

走行ベルトの調節方法

シリコンオイルの 連布について

グリップセンサー使用上の注意 お手入れ方法 故障かな?と思う前に

トレーニングについて

統章操作學见表


▲ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

- ●本製品は、マグネット式の安全装置により、トレーニング中の予期せぬ事故などが発生したとき、安全キーが外れる ことで連やかに速度を落とし挙止することができます。トレーニングを行うとき、必ず安全キーを装養してください。
- 争本数品は、過食荷や静電気からモーターや電子部品などを保護するために強制的に電源供給を停止させる機能がついています。予期せぬ故障や保護装置が働いたときには、実然停止する場合がありますので、ご使用の際には突然停止しても転倒しないよう。必ずサイドハンドルを持ち、安全に止まれる速度の範囲でご使用ください。
- ●また、安全キーを外すことによって停止させることができますので、木棚をご使用する初には必ず、ご使用の 適度で安全に停止できるが確認した上でご使用ください。
- ●部品が消耗した状態でのご使用は、大変危険ですのでおやめください。
- ●速度関節ボタンはゆっくりと操作してください。急な操作は機器を備めるばかりではなく。重大な事故を引き 起こすおそれがありますのでおやめください。
- お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

▲ 床面保護マットについて

床面保護と静電気による故障防止のため、本機の下には 必ず、付属の保護マットを敷いてください。



警告・注意

安全のために『必ずお守りください』

取扱説明書の警告及び注意内容は、危機の復合によって次の2級機に分けています。 表記されている内容をよく関系していただき、取扱説明書にしたがった使用法で点機-運動を行ってください。

▲ ● 等。告

記載されている内容を守らなければ、死亡や偏調 事故が生じる危険のあることを示します。

▲□注□意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品 が被減するおそれのあることを決します。

・破損したままで使用しますと、傷事事故の原因になります。

本書記載の書色及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた。いかなる事故につきましても、時社としましては、 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本着記載の舞色及び注意事項に放削すると思われる場合は 本製品の設置・ご使用はせず、運ちに再社カスタマーサービス競へお問い合わせください。

■宣文、各ペーシルは安全にご表示された代文の他の注意点を表示しております。よくお言さいたのか、書かれている言言を一分ご書意のよ。ご使用ください。

使用前の警告事項

▲ 8 警:告

- 本製品は家庭用のランニングマシンです。 学校・スポーツジム・長額用など、不特定多数の 使用製によって使用されるものではありません。 また。動物の運動用や運動以外の目的では使用しな いでください。
- 本製品は歩行から軽いランニングまでを行うものです。本格的な走行用としては使用しないでください。
- 3. 本製品は日本民内でのみる使いください。
- 4. 李製品の使用は養命な万を対象としています。次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 長節が使用を不適当と繋めた方

次に蘇当する方は必多医師に相談の上、記使用ください。

- ・医師の治療を受けている方や。特に身体の質常を傾いている方
- * 知意障害のある方
- 妊娠している。または妊娠の硬いのある方
- + 尿痛患炎のある方
- ・直行者書、直管理書など重原国に再書をお符合の方
- ◆ 番割しょう紙など等に裏層のある方
- + 心臓に無害のある方
- * ベースメーカーなどの体内最適面差用電影信息を使用している方
- ・呼吸開獲得をお持ちの方
- 馬亚任症の方
- 内線接載(開発、肝炎、異常)などの急性症状のある方
- ◆ 同性の理解のある方
- リウマチェ、痛風、症形性質節炎などの方
- 重去の事故や疾病などにより同情に異常のある方や 特者が部かっている方
- 価値(必要板へルニア」等権すべか低、同様分割値など)のある方
- + 料、課、首、手にしびれのある方
- 動脈りゅうなどの重度の動行障害や無軽症などのある方
- リハビリテーション目的で使用される方
- 上記以外に身体に異常を感じているとき
- 5. 本製品の使用体量消除は最大90kgです。体量が 90kgを避える方はご使用にならないでください。 ご使用中、提盟が破損するおそれがあり、重大な 事故を引き始こす原初になっます。
- 8. 本語の連続使用制久物的は、最高30分です。 30分以上の連鎖作動はおやめください。また。 ご使用を1時間はご世形にならないでください。 故障の原例になります。

- 7. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方。 又は他者から見てそう様じられる方が使用される場合や リハビリテーションでの目的で便称される場合は、成人 (異常者)の方の介達えの上、ご使用ください。また、5才 以下の乳幼児やベットのいる場所でのトレーニングは おやめください。
- この取扱説明事及び保証書は、大切に保管されます ようお無いします。粉失された場合、再発行は お受けしかねることがあります。

設置時の注意・警告事項

▲ 『 警 · 告

- 本製品を長期にわたりに使用いただくため、ボルトの 録まり、ピンの差し込み、金属バリなどのを無、変形、 また、全ての溶接釜所にひび割れなどがないことを に確認ください。
- 設置完了後の設定転及び、ご使用中は、ローラーや 皮行ベルトなどの装飾部分に手足や髪の毛などを あき込まれないようにご注意ください。
- 本製品の設置の無は、ボルト、ナット、パイプなどに手、 指などをはさまないようにご注意ください。また。 床変を慎重するマットなどを起いてください。
- 配置が完了するまでは。電源ブラグをコンセントに 差し込まないでください。またホイールカバーを取り 付け及び取り好すときには、必ず電源ブラグをコン セントから扱いてください。
- 製金のため、設置の際は必ず、軍手などを雇用して、大人名人以上で行ってください。
- 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を 取り外した状態で使用された場合。重大な事故を 起こすがそれがありますので絶対にしないでください。
- 本製品の設置の際は、使用者がトレーニング中に 他の器具に触れないような場所に設置し、本製品の 無方面は走行連絡についていけない場合などの設置 場所として2m以上呼ばてください。

▲ 注 意

- 放着前に開品が全て揃っていることを、必ずご確認 ください。もし揃っていない場合はお子数ですが、 勢社カスタマーサービス過までご連絡ください。
- 使用暖。折りただみ時には、必ず支柱、走行板及び サイドハンドルがロックノブでしっかりと設定されて いることをご開放ください。
- 配圖死了後、大きなグラつきやガタつきがないことを 十分にご確認ください。

電動機器の警告事項

- 本製品はAC100V電源を使用します-

▲◎警告

- 直射日光の当たる場所や温気の多い場所、熱調具の 近く、屋外には宣蓋しないでください。直着・遅鳴・ 実火の真器になります。
- 本製品の分類-改量は行わないでください。食用す。 原理・貨車・美火の影響になります。信息につきましては、 まず着社カスタマーリービス囲までご知識ください。
- 環境は1つのコンセントから取ってください。要数の 転載をつながたタコ足配値はおやめください。
- 使用されないときや。置が辿り出したときには、電源 プラグをコンセントから強いてください。食量や、 原理・選集・景火の原理になります。
- 5. コンセントから信息ブラグを受き置しするときには、 満れた子で触ったり、母薬コードを引っ強ったり しないさください。また、最高コードやブラグが含んだり、 ブラグの差し込みが軽んだ状態のままでのご使用はしないでください。演奏や、連貫 養理 男火の原則になります。
- 本製品の運輸30分以上のご使用や、運行ベルトの 回転に拠らうようなご使用はおやめください。最補を 無めるばかりか、運用・運電・養火の原則になります。
- 7. 本製品の使用を申止するとさには、変型キーを外してから、本体メインスイッチを切り、コンセントから関連プラグを強いてください。使用するときも、コンセントに電道プラグを差し込んでから、本体メインスイッチを入れ、変全キーをセットしてください。内蔵コンピューターの調作動を防ぐために、この乗事は必ず守ってください。
- ■. 受滅が10位以下・35位以上の状態ではご使用にならないでください。事務部分が正常に作動しなくなるおそれがあり、最高などの劣化も早めます。また、豊温が低いとモーターが正常に動かすスピードが上がりません。

使用中の注意・警告事項

▲ ● 響 告 ●

- ご使用的には、その態度。最終の終品が発金に頻定されていることを、必ず機能してください。ボルトが能力でいますと、ご使用中にパーツが終れたりすることもあり、重大な事故を起こすめそれがあります。
- 2. 享養品への長さ込みを防ぐため、運動中は食食の サイズにあった運動者を貧悪し、(ゆったりと余裕の ありすざる衣服は漬けてください。)また、季奮争解の 毛などの長さ込みに注意してください。

- 3. 個別・個下・ストッキング車とで準備を見るで使用に与う のは整備でするで導きるください。必ず、ゴム武の 運動戦〈ランニングシューズ、トレーニングシェーズ〉を はいてご使用ください、複数戦をはかずに使用された 適合、足の他を込みやけが、事故の禁禁になります。
- 4、発売する無、サイドハンドルにもたれかかったり、使用中に左右に乗しくゆする運動。また問題の人が 使用者、及び本質局を押したり引いたりする行為は、 変変性を異ない重大な事業を続こするそれがあり ますので決してしないでください。
- 5. 賢宝のため、ピンチボールベンなどをボケットに入れたり、 衣服に付けたままでの事態は幾何にしないでください。
- ご使用の際には、ボテロックノブで近しく確定されて 申り、本年支柱がガタつかないことをご確認ください。
- ご使用される前には十分な事傷激動を行い、体を体でしてください。また、意動養も同様に体をはぐしてください。いきなりトレーニングされますと範疇などに適害を及ばす意識になります。
- 4. 資金のたる。要用や以外でも実行ベルトやローラー 部分に手、業を入れたりせず、家た妻や養物、特に小さな お子番が本書品に当づかないように十分注意してください。
- 9、本製品の「折りたたみ時」「ご使用時」、及び「寒動時」の 銀には、ボルト、バイブなどに手、異などをはさまれないようにごは意ください。
- 主製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 11. 運動は少しまれる程度の運動原を毎日最終して行うのが 良く、無理な運動は筋肉を備めるばかりか、運動効果も 少なくなります。
- 12.下記のような意味が出たときは、意味を中止してください。(めない、ふらつき、海や汗、裏面書白、美様、 質は、心治の乳れ、動悸、鼻の圧治療、けいれん、具 期間の高等、骨折、その他心身の異常)
- ランニングマシンですが、ご使用中は基す、サイド ハンドルを振ってご使用ください。
- 14. 車割品は自動運転のランニングマシンです。万一、ご使用 中にバランスをくずしたり、新製した場合や無象等止させ 等等合は、表示メーターに付いている「使きキー」を手で 取り去るか、動物に本番から着れるようにしてください。
- 15.健康のため、食養養は消費を受けてください。また、飲食・ 収費率しながらや他消費の運動は行わないでください。
- 15.無意のため、倫敦局には無行ベルトの上には乗らす。 ベルトがゆっくり低速で動き出するを費10秒間以上 物質してから乗ってください。
- 17.高油で走行ベルトが動いた就量では迫して乗らない ぞください。
- 10.保養者の方は小さな数子等が本職品を通具として 使用しないよう十分で注意ください。

- 19.本監部をご使用される前には、本書品の下や周囲に走行 ベルトに善き込むようは着がないことをご確認ください。
- 20.後ろ向きでの歩行や連行は危機ですので、絶対にしないでください。

▲ » 注·意

- 本製品は必ず酸内でご使用ください。最外や倉庫、ベランダや新下などのチリやはごう、砂、ベットの毛などが多い場所、治量など潜産の高い場所、無効具の近くでは使用しないでください。サビや働か・故障の原則になります。
- 2. 本製品は水平は床の上に設備し、使用中及び機械の 事態・保管の際にも必ず床面を保護する付置の マットなどを整いてください。また、直接床材(塩化 ビニル機能など)の上にて使用した場合。設置間の 材質によっては原材が変色する場合があります。特に、 唇の上ではご使用にならないでください。唇に振鳴 を与えます。
- 運動中に体を懸や性などに所つけないよう。広い順所で お使いください。
- 使用中に走行ベルトが本体フレームの片葉に崩れそうになる程。一方に片身った場合は違ちに走行ベルトを開節してください。
- 5. 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、 テレビの関係やラジオの音声にノイズ(報音)が 入ります。その悪には、テレビやラジオ又はそれらの アンテナから離れた場所へ移動させてください。

お手入れ・保管についての注意・警告事項

▲『警:告

- 保管場所は本数品でつまずかないような場所に置き、 特に小さいお子便が勝手に削ることのないよう。必要に めじて個別などを施してください。また。値附日光が当たる 場所や高雅・多趣な場所には保管しないでください。
- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス層(フリーダイヤルの120-30-4615)までご根談ください。
- 3. 長期間ご使用になられますと、サビや屋具により部品などの劣化が超ごる場合があります。お買い上げ回より1年間を調ざた製品で、購入日が野社にて確認できる場合は存储にて点検サービスを行っておりますので、お発展に弊社カスタマーサービス限までご相談ください。

4. 本製品は祈りたたみ保管することができますが、 保養制所は強く水準な床の上に設置してください。 また。各数などで囲れる可能性がございますので、 本体の関西に人(お子様)やベットがいないところ。 そして家具などの雑書物がないところに必ず保養してください。

▲『注『意

- お手入れの間には必ず本体メインスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから扱いてください。
- 本製品を提明にわたりご使用いただくため、定期的に 汚れなどを試きとってください。また、汚れが落ちない 場合は、中性洗剤のうずの液で揺せどってください。
- 3. 本製品は、重要加工及び各項に機関を使用していますのでシンナー系や験系の強い洗剤でのお手入れは お避けください。
- 4. 長期間保管され、再び受用される場合は、本書の書名 及び注意事項を拘棄器の上、ご使用ください。また、 長期間使用されなくとも、認定の油切れ及びサビの 発生、走行ベルト下のデッキ表面に塗られている シリコンオイルの乾きなどが予想されますので、本書の 響色及び注意事項を確認し、しばらく空回しを行って 異常がないことを確かめてから、ご使用ください。
- 動場保護のため、東書する場合はそのまま放置しないで、各自治体の限り決めに従ってください。

■運動前の注意

【安全丰一】

クリップ

ロックノブで西定する。

必す支柱・走行板及びサイド ハンドルが固定されているこ とをご確認ください。

走行ベルトの上に乗った 状態でスタートしない。

始齢時には、歯説を表行ベルト 左右のステップの上に層せて スタートします。ベルトがゆっく り動き出すのを確認してから。 を行ベルトの上に足を乗せてく ださい。

足を果せた際にバランスを削す おそれがありますので、サイド ハンドルをしっかり振り、慎重に たを乗せてください。

また。高速で走行ベルトが動い た状態では決して乗らないでく ださい。

運動中はサイド ハンドルを振る。

安全キーを装着する。

安全キーは素素停止時に取り

外するのです。クリップで胸元

あたりに取り付けてください。

本製品はランニングマシンで すが、サイドハンドルを握ら ないで運動した場合、転頭な ど、単位やけがの原因となり ます。

サイド

- 支柱

更柱

ロックノブ

ハンドル



走行ベルト


必ず床面を保護する 付属マットを載く。

係画保護と影響原による故障 防止のため、本軸の下には必ず 付属マットを散いてください。

標尾・幕下・ストッキングで使用しない。

ステッフ

必予運動戦を届いて使用してください。運動戦を置か 予に事動された場合。近の株を込みやけがなど、思わ の事故の顧因になります。




走行板

■運動中の注意

線定・靴下・ストッキング で使用しない。

必ず運動所を雇いて使用して ください。運動整を置かでに運動 された場合。足の信号込みやけが など思り均率変の顕然になります。





本製品はランニングマシンです が、ご使用中は、あすサイドハ ンドルを掘り、運動終了時も走 行べルトが完全に伸走するまで サイドハンドルをしっかり握 り、サイドハンドルから手を 置きないでください。


過激な走行はしない。

本製品は歩行から報いラン ニングまでを行うものです。

必ず床面を保護する 付属マットを散く。

床首側側と静電気による変換 防止のため、本層の下には必ず 付属マットを敷いてください。

小さなお子様や ベットのいる場所で 使用しない。



後ろ向きで使用しない。




ローラーや走行ベルトなどの回転部分に触れない。

手足や書の毛などを着を込まな いようでご注意ください。 子どもに触らせない。


世界中・保管中は、本理品の近く で小さな万学様を遊ばせないようご注意ください。





本体の開き方・折りたたみ方法

①本体を関かせた状態にします。 本体を立てた状態にしている **身合は、赤体段部のローフー** チョップを両字でしっかり前 ちながら、ゆっくひと本体を 何してください。





②片手で支柱を軽く終り上げながら、木体を養養性下の |五巴ロックノブ||を引っ始ると、正確のロックが無機されます。

ロックは国のになっていますので、支柱を 上下に見かいながら、ロックを開除してくがさい。





更特ロックメブー

のサイドハンドルを動力な関し、[サイドハンドルロックノブ]で 「カテッ」とロックされるまで、サイドハンドルを下に楽し下げます。



本体の折りたたみ方

①サイドハンドル表前の[サイドハンドルロックノブ]を行っ張ると ロックが解除されます。そのままサイドハンドルを上方へ押し 上げ、サイドハンドルと表示メーターを折りたたみます。



②片手で支柱を何万に難く神しながら、本体左側支柱下の[支柱 ロックノブ]そ引っ張ると、女性のロックが解除されます。



(気性ロックノブ)で具び (カテッ) とロックされるまで、 五柱を 何します。



⑥本性手具でた状態で保護する ことができます。 本体を振りたたんだ状態で、 本体験面のローワーキャップチ 有手でしっかり持ちながら **申っくりと本外を立ててください。**



▲ 注意・■告 安全のため電手などを展示して大人2人以上で行ってください。※上頭は、吊やすくするために1人の間にしています。

支柱セハンドルを開始するとき、多体を基準のできたさには、手機を担すないように対すしてもださい。 支柱セハンドルを開発するとさい、最後すどすを置さないでくなさい。 支柱セハンドルを開発した後は、しっかりロックとのていることを開始してからずを取してください。 本様の後点、折りたため、存着は、水平な声楽で行ってください。不要だな場所では本体が転倒するどそれがあります。 度性者を決勝に関うす機は、光行板の下に何も聞かれていないことをご提覧ください。

設置上の注意

本製品を設置する上で、いくつかの注意興項があります。以下の注意機構を確認し、通した場所での トレーニングを行ってください。

次のような場所への設置は避けてください。

- 1. 設置場所の床強度が繋い。
- 2、国外及び進射日光が当たる場所。
- 3. 高温多温の場所。
- 4」解釈のある場所。
- 6. 設置後、馬匹にスペースがなくなる。

設置スペースについて

本製品の設置場所は使用者の安全を確保するために 十分に広い場所を設け、本体の周囲。特にその 整路には型用者の転倒に個兄で厚手のマットなどを 散き。単故坊止が設置されている場所をお選びくだ さい。

本数品を使って安全なトレーニングを行っていただ くために、本製品の原面には右回のスペースが必要で す。このスペース以上を開保できる電所に設置する ようにしてください。

万一転信して改り出されたときぶつからないよう。 後月2mには摩青樹を置かないでください。

A 注意

- ※走行板の下や用値に人やベット。物が置いていないことをご確認ください。
- ※ 運動する際は、必ず延行板及びサイドハンドルが ロックノブでしっかり国屋されていることをご確認 ください。

A質者

- ※折りたたみ時は、支柱及び走行板がロックノブで しっかり固定されていることをご確認ください。定 行板が関れる場合があり、大変危険です。
- ※支柱及び走行駅を上げ降ろしするときには、必ず 最後まで走行板(ローリーキャップ部)から手を開 さないでください。

曜瀬について

本製品はAC100V電源を使用します。

本製品は必ず適切なコンセントにつないでください。蘇ったコンセントの製庫は感覚の恐れがあります。

直注單

着原は1つのコンセントから取ってください。横数の配象をつなげたタコ足記録はおやめください。

300mm 640mm 600mm 600mm トレーニング メンテナンス スペース

タブレットトレーの取り付け方法

村良のタブレットトレーをトレー選定用ネジ2個で表示メーターに 固定してください。







クブレットトレーを取り句けると、表示 メーターパネルにタブレット第末を 聞くことができます。

A HE III

クプレロー研究を展開したら、多下を開 ぐたの方でのほどスティックラット 開来をしったに関係してもださい。 また、選集中の選集で基下するような 不必要の舞台方ないないされたとい。

(店示バネル

- (タブレットとレー

(ドリンクカルグ))

この使う スルタ質用の質問がたさすぎ

表好界の無慮を含れる。 小使用しがさい

タブレット着来を置い と プララナリ

取付方式は 中部 配製にています



この表示メータ は時間 距離 通屈 カロラ ・ 心神動を至りタル表示し、時間の目標動態ができます

Į g

ブログラム表示部

温水とかたプログラム こ みを収売します

マルコース》 (高級機関ル・ス) 「体力発発ル・ス。

(スピ カ

液晶表示部

時間 分:例

网络特别亚纳亚尔克尔

IE ME ≼m

大行配相を表示します。

画庫 km/h


関数にはスードを表示します
D: Debroid

カロリー kgal

運動中の利用力ロシーを表示します。電影の運動する。 ちょうて発表が、生命電影をする方が、 からをがらからまた。電影などをなってくだか。

心知数 細/分

発化いたい自転を表示に関す の自動の部化でをは、ドイの がい、ドミンサ、使用上の 注意、を信頼、パタい



操作部

「基項与せON/OFFパタン」

お知らなも、ポール・ペンパーの場合を行います

音画大/小ボタン

お組織させ、中 の言葉は書いた 中心を作います

プログラム研究パタント

(1. グラムを海路する際)。使用います

. 355 Z.

自由に適宜を開始できる。3・スです

(商権の成立 ス)

自然を意味させたい方。 動詞なつ・スです

(第万扇道 3- 31

19個別の後、後日毎日万に最適な 一つです

最高設定/リセットボタン

(時間配定) 原川時 ボタブを整座しすると 存储機関の 開記 30分 20分 0分/をからます

【 セット 単い何にボタフを基準し 3秒以 ・ T-8と 表示が初発点が関ウます

■ボタン操作の数は強く呼び無いでください。 ・機道の展開になります。

【スタートィストップボタン】

運動の関係 停止を行っます このボタンを押する 運動が開始されるう・他将すと運動を存在します。

クールダウンボタン

運動をクログイ で、分割で集々には変が下げてから 増了します

温度質節ボタン

運動中 ス。 <の質問を行します G・ < Districtly から km/namin

・お知らり半 ド 区 ペル の治路 押止時や収定の登与さや 表示パマーランス ます

グラックセンサ

心臓器の調度方法は 知って

表示という。 下のプレップが、マーラー 高年でしったっぱっ イヤカー ボ・ターはの同様が目前されます



(安全手 セット位置)

この細形に安全を一定セットの表す。

●をおし チュトック セパタ番 キュア

●医師は受害な 内部に会写物下である。 ●不実に そ シト・ウ でいいば あるい

東西会社 かかっと ないが はな 対策的 最高部と と 最高されます



表示が、少一の設定及び操作方法


4. 可主は葫芦を使します。ただし、4の200世で、400PFの学者は、苔草は乳のません

】電源を入れます



②予範配用 CCVの) センボ (ALL でくぐさい。 「DO JAMので セ から長崎 ますと 自然が 自選し意大は明色を付きが、2回風にはります。 「ファンセ トから自動の医療を ふぐタ (足 時間はおやかくがか。

電流とはおを組入させ機構。 歴史込みで、かかい



2 安全キーをセットします

安全中 を表示メーター中央下の「安全中」セット位置 セート ます ロページを殺

●安全キーがない状態でボタンを限すと展布や**■任意で** お知らせ、ます

|お知らせモード| ON時

心 空会中 毛セスト てくげさい

【お知らせモード】 DFF**司**


ヒィヒィ」と動き置か なります



本製造い > フザロの予明・共享を定だ が現在した。 大 仮全主 かけにする ラ でほか かに適用を属として、する。 ができます。トレ アグを行うとさい ジア女全も「を被削って



A a m



『運動前の準備』

この表示。ネルは角度の調節が行えます。 数好みの見やすい角見に合わせてご使用ください。

3 お知らせモードと音覧を決める

曜日を入りると (お知らせぞ・5・はONのが底 【日間)は智能・Jの状態です

【お知らせモード¦をOFFにする場合】

(お知っせれいローボターを持する お知っせモード グロルの切り替わります) 4、 お知らせモートをOFFにします

⇒ 関連(表現らせのWOFFボタンでを終すた お知らせモー 51がGNIC場で置われます

お知らせも ドキONへも大手。



【お知らせモードの(智慧)を開節する場合】

番重大/小ボタブ!を押すと。発量失った切り置わります。 4:「自動を大きょします

→ 男郎 背景人/小ボタッ/なぞすと[角層小] 切り置むります。 ① 「御屋をむさく」表す



オ 書種項目を設定する

表示対しターの設定及び操作方法

4 節間を開始します

『メーマルコ・ス』 脳紡髪焼つ ス、【各の帰道コ・ス】気シ

(プログラム選択ボタットで 3 スを並び 決定します

(b) 20 b 21

回出に調整を興奮できる ↑ スです ■グ 「ハーマル ♪ ス酸蛇っまった

(前応服務 > 3)

| 膨動を乗換させたい方に最適なコースです。 | イー・開防部間、一入投写しました。|

(外力規則 コース)

na職機能の特定を同様すれに販売なったときす

4. 降市場画 入股第しまった。。※ ボタフを非すったに表示が知り替わります。





4-1 ノーマルコースでトレーニングする場合

(→ マル): スポタノ(をは てくける)。

発展を表するような言う

(スタ・ト ストップボタ イを押して運動を開始)、ます 4メースタートリます ベルトが動きます で注意 ださい

◆問題聽過來自用で奪名 変す

esta Machiminata e

- 45 6分算「6分製鋼 家になっ」
- 中 0分替 3分替達 またた。
- 45 5分巻 5分配通いまった。」
- 46-20分後、20分を通しまった。
 - = 一分です 前張ってください
- 町 20分後 まもなく停止 まず ご注願ください
- 明: 30分量 海立 ます お遅め横でした

* 0 4 F K



スタート ストップボタ 心を得すた ゆきへルトが動き 出します

参行へ中トの上に無り、通復調整ボタノ やみげみの スト・バッタへ かか ■子巻: よる強度の変更は 自用が終わません。

4-2 脂肪燃焼コースでトレーニングする場合

(国防患病 ラースボヤン)を持ってください。

時間製造を保証する場合

(スタ・ト/ストップボタン(を押して運動を開始します 43「スタートします Kルトが動きます ごし着ください。」

●内取締御政党財命的部務場を専門を再下事内 ます まタイと 7/30分の場合のイン

- 4: 加速線 まちな 加速 ます 高注線 だかに 』
- 4 副連絡「変もな」電池に関する注意ください!
- 4 29分後 まも在く停止 ます ご近命くできる
- 4: 30分告 美ヒレます お食れ様で たっ
- お グラムによる自動速度発売時のみ器声が流れます 手動による速度使見よ 哲学の遅れません。

原務を第3−ス 国際を改奏されたいろに表演です ダイエット手 国際から 国際部場を私名いさしたプログラムです

ALCOMO J. T

●メードは観光時間を10分割に47表示します。◆30分の形容の様か、はスミードは3分割に次の間に専門します。

中の日外の表示の構立。なべた。下には対象に次の時に思すします。 スピードがから献わる原理連貫を要素には、確略、連携の要素を 簡単アファウィスとます。

次ページ[4一3 体力増進コースでトレーニングする場合]へ

※ 可許 は悪声を思します。ただし【お知らせる・杯門 不必場合は、異常は過れません。

4-3 体力機造コースでトレーニングする場合

(体力権権コースボタン)を押して、だせい。

時間似てを変影する場か

「納得をおぶつ」を持ていたいカイマーカーで分。 メモ分。 3 6分形 配調できます 対路みの発酵を始まったくがついた


スタート ストップボタン(を押して運動を舞踏します) 4・ スタート・ます ヘルトが動きます で注意くがさい

●分動把更經更同分類底經過を留戶可集例 ます 3/30分の場合かっ

- **4× 部連線 まもなく前海・南京 とは重ください**
- **同川 連邦時「まちな」別第二次で ごは乗りださい** 。
- ata 28分換「まもなく伸止」ます。ご注意くださし
- 日本 30分換 停止します お鹿れ棚でした。
- プルグラ_{とも} よる白動速度変更変のみ資素が混れます 手動による速度変更は 百戸かみりません

体が理論は、3、心肺機能の数、を回報す方に能信です 細胞のある温能では円根温を和6分類が 30.21

各位組織 コース 43 2



- ■スピードは展定表現を OSP開催し 概念します
- #20分の設定の場合には3.6 中32分を用にかの外の進行します。 えと、小が切り囲れる白鷺温温金豊時には、他前に連載の金畳を 金角 さととコンス タオ

5 作動中の注意

作動中《巫暦国聖ボタン》で入ご、下の **開助を圧う とができます**

● 国航船県 与力増型。の1 入を選打 でいる場合はツログラム 3・スの四個に よって限値速度 clerm/1 側高速度 0.1 km/小まで側面できない場合があります

2.74



小井車

●本製品車機いラツ、フグをで行うものだす **本稿的、近たされるとも、ターに無能がかか り 前間の部底 なることがありますのどの** であるださい。

グマシンデアが、開始中は必ずサイギ ハンドルを買って 正さいご



現底要です。例作 ルトが交換す

申止するまで サイト パルル あり直り こうとりからする

■진存、で、成長





250

運動を停止する場合は瓜下の方流があります

スターチ/ストップボタン を担すと停止します

₹ 静止します ご注意にださい

野皇宇 を外すと停止、ます

早ける

≪・「神止します」と注意にださい

野 潤

が「〇 になると等をします

44 単正します お優れ掛きした。

ク ルダウッポタン を担すと

1分割で様々に適度を半げなべら遺動を使う。ます

45 停止 分割「電影なく迷過」画すった主意ください

44 伊山田町 - 阿出山大学 水油料構造。15 。

※ケールグウン中でも 知命で停止させるときには「健会をし、かちことくださし」

小年間

保急値とするときになったパップで展元あたりに取り付けた 後皇中 のはもを引っばれ、安皇中、を知してくださ



- ●Uセット ていないとき。は 短尾 ウロニーの調査は様存され 門スタートの際は保存にて、る製造が500算されていきます。 **・グラースを変更して南スダートした場合には、所属はしセットされ、30.00」に戻ります** Fisher -
- ■【鳴戦湿だり さったボタン「を提押し 3砂点」 するとっさったされ 被開色強に減ります。

a Cot of a

##4 BULL 7 Hzyl-



アご使用寄了後


メーターの「女全キー」を外し「本体メインスイッチを「OFF」にして問題プラブをコンセントから根できず

|複料角度の調節方法|||ご使用前の確認|||移動方法|

傾斜角度の調節方法

本製品は傾斜角度が3段間 約0.71.8.73 で調節できます 折りたたんだ状態で調節を行います

両手で、チョッグ、 の中央側を持ちながら ・ アロッグで ケリュ側 多電さた で お好みの無数に関節 アーケカ・



で使用前の確認、安全のため毎四、ご使用のに同じ確認をしてください。)

(走行ベルトの確認)

職送中やご使用によってベルトがたるんでいる可能性があります。必ずベルトがたるんでいないことをご確認ください。

电栅层刀体

■過 6 m 'n) の状態される の 五 6 無り べしゃ 成店を加えて 滑 6 ないてきた理解して どつい

■■■53

ルキの異胞方法はP15の 他日ドルトの開節方法 を 動物を指さい



(単い母のタイミング)

『父夕』ト ストップボタン』を押したときや 『安全中』』を乗ったときにどの程度で 止まるのかをご居用前にご確認ください。

●スタートンストップボタンを押した場合




●査会中・受得すした場合



(ロックノブの課題)

ご託用制には 必ず「サイド ハフドルロックノブ」と「支 性ロックノブ」が配定されて おり サイドハフドルや本体 支柱が、大きくガタラかな いことをご信服ください。



移動方法

本体を抱りたたんだが 販さ 本体 支柱が崩突されても ることを開設してから ローラーキャップや支持を辿り かっくりと図のように使して移動してください。移動物に床が主 てつかないようご注意ください

前悔多動用キャスターを梅多動用キャスターについて

本製品には 倒映事動用キャスターと預算離用キャスターの2種類が付いています



「精整器の場合」

片手でローラーキャップ もう 方の手で本体支柱をよっかり 握り ゆっくりと初のように傾け てからた右向事動してください。

▲推集

専助司 馬の利能 よってはキャスの ボメッて 事情を主てつけます。 の ボメッて 事情を主てつけます 身下展開を依頼するマットなどを動き、その上を事命させてください。



A注I

自動命のため自事などを展用してください

■キャスタ ·●動機は、ローコーキャック 水便変数 をこうかり舞り、使っくり事動してください


本体の関ラカリ

南重でローラーキャップをい かちゅう ゆ くりと本体を体配に置かせ PB 本体の終され、の手間にも展開してくださ 。

行动机制的

清常の作動言以外の言が発生した場合 ベルトの片縛りやベルトの細が響れている書金があります






を基準が16を開発が15年代の14年 12日に内容がアルスードが

※審算なべんトの張り舞台は、ベルト争等が極から少し課金 」が→1 状態で、 ルトの中限との概を P関係上げ例3cm。 各方度等 がるのかちょうが風 (状態です あまりだ。と思うすぎると、ドルトの発金を無めるばからか べルト切れの遺伝)。もなりますのでき生態。が

上がら行ってください。



Котьер за от в о 计用时机器 ■時、多数しられるよう。なのをしたら ** までは *** ア・フ・リンーを達みして、ガタ・ 10、12才子は

レーツォーレルションと (A. 本 前別・のかっしてンター などでのほどの「小女子」

BANKER BOOK OF A SEPTEMBER OF A SEPTEMBER OF A

▲ 投 職・包全のため電子などを展用してください。

走行べたトの時で診 接着歯 体 色が異なりますが

異常ではさざいませんので あらかしめご了承ください。

■ ベルトの線ぎ目について

▲ 注 章 ベルトが動いている状態では危険ですので、電影を切ってから適当ボルトを行してください。

は長男の神事・下のよいはず

🔼 注 📑 ・ 歯骨甲及び骨折の整治・前面の縦には ・ 必予水単な場所で付置のマットを乗して付ってください。

ホイール部分は非常にデッケートで存在してできて、きょ ベルトが内閣ったまきの更行 本体があむに渡して離れる取の 走行は絶対なお滅げください 強重な運行は経路の原因となります

▲ ■ B■ 運動中は絶対にネイール部分やローラーなど認動部分には地方ないでください 巻き込まれるあそれがあり 大衆危機です

・銀行べルトは消失品です 登長帯・、 ツ 得間 は時社院等所にてお取り寄せできます

銀行ベルトの製造員は、P14「ご使用者の電影」の内置と、P 8Tシレコンオイルの書名について」の内書を必ず電気してください。





シリコ 対す 小の 豊布 はり れて

全庁ベルトの四届が終くなってくると モータ・への負担が大きくなり モータ・の故意 画板放照 セコーズ切れなどの 第四になります。故障を防止するために 以下の手象でベルトの廻転、通り。の確認 メフテナフスを行ってください

※シリコンオイル、シュコンスプレーはお近くのホームセンターなどで市販されています。

機器作用 1

- 日 人が無っていない状態と比べ、人が乗ると 機能にベルトの四転調度が重くなることは ないですか?
- [職事を切った状態で、人力でベルトを囚じて みてくがさい、囚転が非常に見たい場合には ベルトの振りが聞くなっています。





▲连倉

人力でヘットを関いたとき、性 モ・タ・伝 よる目気があります (個人共同のベルトの原的具方式 反電でよのでご配品・所さい。

電配作業 さ

- こ 定称ベルトドのデッキ裏舗の車舗を取り続くために、シリコンオイルを買ってください。
- ●シッコノオイシの歯布方法
- を付べられるからでき上げ、シション オイなをベルトのディチの関係します。 左右をれるれからけってください。



その親 人が乗っていない状態で走行 べんかを裏面を開発させて へんト西男 を手で持ちえながら デラオ国今時に シ_{ン・フ}オイルを置けませていきます

歩作 マルト



国政作業 3



■シリコンオイルの塗布についての注意点

シリコンオイルは 走行ベルト下のデッキ表面の産業を取り除さ モーターに負担をかけないようにするために 動ります

- ※出榜時にはシリコンオイルは遺布されています。
- 買入当初からっ コンサイルを整布する必要はこざい ません。
 - ひいつ オイルの動物時間は 4 多ヶ月電が目安です。
- ※シジョンオイルの塗り過ぎにもご注意ください
- ⇒ は、コフナイルを多載の整布であると、能数部タッミッグ ベルトにまでオイルがら着 ベルトの空間りなど 改善の 原因となじます。

グリップセンサー使用上の注意

■心拍散跳躍のアドバイス

グーップサーサーは、手のからが転機していたり、きょどで 油れている場合 正しく別定できない 明合が下ざいます 【手のひらが現れている場合】

タオルなどで特をしっかり付き取ってから過ぎしてください


【手の上らが乾燥している場合】

薄れタオルなどで手を少し廻らせてから細定してください。

■グリップセンサーは両手で握る

グリップセンサーは片手では悪寒できません。

- ●血わが良くない状態では、血管の以輪による変化が微小なために飲み取れない場合があります。その場合には、血管を 良く、そから異定をしてください
- ●この表示メーターは 医療機器ではありません 表示メーター上の数据はあくまで運動の目安としてご使用くだ*さ*い



本機を長期にわたりご整用いただくため 起解的にお手入れください。

▲ 智 野 含于入れの取りは、必ずメインスイッチを切り、単語ブラグをコッセントから使いてください。

■ 本 株 通れが落ちない場合 中性洗剤を薄めて拭きとってください。


🛕 🏚 🎥 銀行ベルトの下のデッキ表面には 特殊な知工が終されていますので 直対に反発など意思しないでください。

■ ボイールカバー内 一乾いた柔らか。布なさでほこりを取り除いてください。

時に 本体ホイ かかいく 内間には ベルトの回転によって吸い場合れたほこのが確定さ 場合によっては非常の事故ななのます。 1ヶ時に 回ば 本体カイ ルカルト を開か 内臓のほごうを取り動いて ださい

ホイールカバーの同じ方

- 事業メイツスイッチを切り 理解プラグをファセントから 扱いさくがさい。
- ② ホイ・心かパ・を物能している ネグ(7ヵ所)を天医の工具で開め、 ホイ・ルカバーを取り外いて だ さい、ほこりを取り放いた優は 同びホイ・心カバ・を聞い 食 てのネジを納めてください。



海事で

シュかり 草ってください

グリップセンサー使用上の注意



■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を 返チェックしてください。

复权 チェック目所 ●応わベルトが片面る製色 本製品の設置場所が水平な場所が離解して一が水い。 ・定行ベルトの表面をもて、ださい。(P16 定行ベルトの表面方法 参照 会応的ペルトがたる容易会 → 、連行ベルトの最高を行ていたさい、(P15 を行べルトの調整方法。参照 ●左右ベルトヤス マップ』の場合 → 上上行ベルトを張ってくださ。 PIS「走行ベルトの開命方法」参照。 Aug 用に限らない場合 走行べたト下のデッキ技術に、 コンオイル シーコッスブル・ 変艶布 で ださい (P18 シレコンオイルの課をについて 参照) 命ションオイル、シッコンスプレーはお近くのホームセンターなどで表現されています。 質量のネジの個数を要認してください。 **春間分がする場合** 定行ベルトの内勢りを聴覚してください。(P18「电行ベルトの側面方法 参照) ●正常位表示が出ない場合 本体メイプスイッチを切り 再びONにし 触めから損性を行ってください 「時間表示部に「こという表示が出た関心は 安全中」が外のでいる または きちんともっちされていない状態ですので、安全キーをもっちいなおいて、ださい ●ボタリルを拝しても受け付け ・操作手順を確認して、ださい。 ない場合 ○ボタンをしっかり押していますか? UOU UUU eesioo ●モ・タ・か回5な。場合 □本体スインスイッチがり物になっていままが? 「管金米・は下しくセットされていますか?」 本体メインスイッチ コンセントの更し込みを確倒してください。 「無作不事を除導えていませんか?(P − ~P | 3の様命が次をもう「何ご確認」ださし ●スピードが上がらなし (主温が低いとモーターが温まるまでえどードが上がりません。 変過を上げてご使用しださい。

上記チェックを行っても悪らない場合。またはその他の状況が現集した場合には、お不能ですが開始カスタマーカービス関大でお輩略 及はFAXでその状況を伝えてください。その機、上記以外の開路ボイントを説明させて続く場合からかますがご紹力の性を聞いたます

トレーニングについて

アルイ・コフィットネス機器をより効率よく、効果的しご使用しただくために通りた運動方法を紹介します 連動する海の体力 年齢 運動経験などには供入所があり 普段運動していない方が東に負荷の高い運動を すると心臓などに負担をかけ 大変危険ですので無理をせず マイベースに行いましょう。



これから連動を始める方(久しふりに連動をする方は「運動検疫は適2回から運動を始め ウォームアップからクールダウンまで20~40分を迅速にしましょう。

ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。



クールダウンの方法は様々ですが、上配ストレッチの他、パイクなら軽い負荷で使っくり5~10分値続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同しく5~10分間続けてください。

メインエクササイズ

有酸素運動=しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長 運動すること

目的 ① 体務筋の機能 ダイエット)

目的 ② 心肺療能の向上

より度。効果を得る。は 個々の目的に合わせた正しい運動方法 心治数チェック)を覚え 実践することです 運動の強度により 体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺臓能の向上に効果的なのかに分かれます

目的 ① 体部紡密境(ダイエット)のための運動

401.004	能大心田敷 (1分階)	運動中の心胎製			
化素		1分開	10秒間		
15	205	133~113	22~18		
20	500	130~110	22~18		
30	190	124~105	21~18		
40	180	117~ 99	20~17		
<u>60</u>	170	111~ 94	19~18		
60	160	104~ 89	17-15		
70	150	98~ 83	16-14		

定表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示しています。心臓が脈打つ限界の回数(最大心遊散)は年齢によっておおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら心臓は1分割に180把が上限になります。

体語筋の燃焼が目的の場合。左変からご削身の準齢に適した 1分裂の心溶数(最大心拍数の55~65%を目安に、運動中に の心拍数を維持するようにしましよう。

昼的 ② 心跡機能向上のための運動

年前	単大心柱数	運動中の心拍数			
	(1分量)	1分間	10秒間		
16	205	174~133	5855		
20	200	170~130	28-22		
30	190	162-124	27-21		
40	180	153~117	26-20		
50	170	145~111	24-19		
60	160	136~104	23~17		
70	150	128~ 98	21~16		

心語機能向上のための運動は、体開筋の無候が目的の運動に比べ。 目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、宏表からご目身の年齢に適した 1分間の心拍数(展大心投数の65~85%を目受に、運動中この 心拍数を維持するようにしましょう。

上表にある目的所の心治数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、例入の体力レベルによっては 表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります、より自身の目的に適した運動の心前数 は下記の影算式にご自身の年齢と安静時の心拍数を測ることで計算していただけます。

{(220-年齢)-安勢時心拍数} × 0.55 (外間約の開発が目的) + 安静時心控数=運動の目標心拍数

心拍散のチェック方法

緊治の取りにくい方や正確な心格数を 割定するには特色のように差手前内側上 部を右手の字相と人さし相で担さえます。 1分間を割るのは大変ですから、上腰のよう 10秒最測り、その数値を6倍して1分間の 心拍数に携揮しましょう。



運動は20~30分を目標にしましょう。

また。1 週間に2回を目安に始め、慣れてきたら徐々に四 数を増やしていきましょう。運動を楽しく厳機して行うこ とが、最も効策的で効率の高い復居への近面です。

運動を開始して体態的の影響が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が素焼され渡ってくると、着えられている皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以よの運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、 ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康解析を目的の場合は20分以内でも効果があります。 ご自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、四常の体調管理、効果的な運動 のためにも心治数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。

簡単操作早見表

コンセントに電源プラグを差し込みます

本体メインスイッチを入れます

安全キーをセットします

お知らせモードと音量を決めます

【お知らせモード】をOFFにする場合⇔【お知らせON/OFFボタン】を押すとOFFに切り扱わります。 【密理】を開始する場合⇔【密理大/小ボタン】を押すと密理(大/小)が切り替わります。

[プログラム選択ボタン]でお好みのプログラムを選びます

【ノーマルコース】

自由に速度を関節できるコースです。

【脂肪燃焼コース】

脂肪を燃焼させたい方に 最適なコースです。 「体力増進コース」

心肺機能の向上を目指す方に 最適なコースです。

【時間設定ボタン】でお好みの時間に設定することができます

【時間設定ボタン】を押すさとにタイマーが「10分」「20分」「30分」に設定できます。

【スタート/ストップボタン】を押して運動開始

[速度調節ボタン]で任意に速度を変更できます

【スタート/ストップ ポタン】を押すと、 停止します。 【目標時間】が「ロ」 になると、自動停止 します。

(安全キー)を外す と、停止します。


【クールダウンボタン】を 持すと、1分離で徐々に速度を 下げながら停止します。

お疲れ様でした。停止後、本体メインスイッチを切って、電源ブラグを抜いてください


※プログラムを変更される場合は「時間設定/リセットボタン」を長拝し(3秒以上)し、初期医療に戻してください。

トレーニングコースのイメージ


ノーマルコースイメージ




臨肪危機コースイメージ



停力増進コースイメージ



動中操作早見表



保 証 書

この底は、水製品をお買い上げいただきましてありがとうこざいました。品質には万全を関しておりますが。 通常の使用において、万一故障が発生しましたときは製造炭的により無骨齢期をいたします。

三三三 保証規約 三三三

- 過学の使用により、万一、杉質上または横着上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは酵社の サービス要調にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし。 以下の理由またはこれに漸する理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - 財明以外の貨集作、取扱上の不注意
 - b. 天災、火災、地震などによる故障
 - c 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた数面
 - d お買い上げ後の転尾などによる動法、参勤。原下など、
 - 8.保存上の不言

- f.異社搬走の修新取販所以外で行われた修理などによる故能
- 2.本製品本品の使用書的以外の使用
- h_学校・スポーツジム・業務日などの不特定多数による健康
- 1.日本展外でのご使用の場合
- 1.本保証書の選付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 3. 修理品については運賃、語費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4. 無信保証期間はご購入日から1年間です。
- 5、保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、特債で修理 いたします。
- 8. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 7、本保護書除お買い上げ年月日、葱売浩名、販売店印が記入されていないと解効です。 但し、本保証書は製品と一緒に整包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。 その際は、レシートをここに避付して、販売店印の代わりとして下さい。

		おなまえ				
ご開入店名	ŰĎ	おところ	₹			
ご願入年月日		明芸術号		()	

※お客様にき厄入いただいた保証者(個人情報)は、修理、サービスに利用させていただく組合がさざいますのでき了及ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

大阪府高橋市三島江1-1-1



この鍼形書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無価修理をお約束する ものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)。 及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制能するものではあり ませんので、保証開闢経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上の販売店 または弊社カスタマーサービス課までお問合せください。

なお、この製品の補修用性能知品の保存期間は、製造打ち切り後、約2年です。 群しくは、勇祉カスタマーサービス課までお問合せください。

原アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル (010 0120-30-4515

(AM10:00-PM4:00 @LPM12:00-1:00及び士·日·根原日を除く) 上記以外受付FAX:072-678-8410

Yer J.P.

FINLIEING-